

GUIDE D'UTILISATION PEINTURE POUR LEURRE *à l'aérographe (réfs: AERO...)*

Nettoyage des outils:

Utiliser le diluant Spécifique Réf: AERO604

Couche de finition:

Utiliser le Vernis Peinture pour Leurre AERO605 comme couche de finition au dessus de vos réalisations pour rendre la peinture durable dans le temps et résistante à l'utilisation de vos leurres.

Mode d'application:

1/ Dégraissez votre pièce à peindre avec le Dégraissant Nettoyant pour leurres souples réf: AERO606 à l'aide d'un chiffon et séchez le avec un autre chiffon sec et laissez reposer au minimum 20 à 30 minutes.

2/ Utiliser un pistolet aérographe avec une buse de 0,3 à 0,5 mm et un compresseur de 2 à 4 Bar pour une utilisation optimale.

3/ Agiter fermement le flacon de peinture avant de le verser dans votre réservoir.

4/ Faites votre passe de peinture puis laisser sécher 5 minutes.

5/ Pulvériser plusieurs couches de vernis sur vos peintures sèches dans les 30 minutes suivant le séchage des peintures pour protéger la peinture et obtenir une finition brillante.

6/ Placer les leurres peints plusieurs jours à l'air libre, soit à l'extérieur soit dans un local ventilé pour laisser les odeurs de dissiper.

7/ Nettoyer les outils avec le Diluant réf AERO604.

8/ Bien refermer les flacons de peinture et vernis pour ne pas altérer l'efficacité.

Equipements individuels de protection:

Protection respiratoire: Masque conforme aux normes CE contre les vapeurs organiques et solvants (type A, filtres marrons)

Protection de la peau: Port de vêtements résistants aux produits chimiques et pétroliers est recommandé.

Protection des mains: Gants de sécurité norme EN 374, épaisseur 0.7 mm, délai de rupture < 25 min, matière: caoutchouc butylique

Protection des yeux/du visage: lunettes de sécurité fermées ou écran facial.